

- LE PORTATE COMPETENTI ALLE PROLUNGHE MECCANICHE E IDRAULICHE SONO. PER DUALSIASI SBRACCIO, DUELLE INDICATE SULLA ESTREMITA' DELLE STESSE.LE PROLUNGHE MECCANICHE, SE NON UTILIZZATE, VANNO SMONTATE.

- IL SETTORE DI CARICO PER ISTALLAZIONE DIETRO CABINA DEVE INTENDERSI DI 180º POSTERIORI, ESCLUSA ZONA SOVRASTANTE IL POSTO DI MANOVRA.
- PER ISTALLAZIONE CON UNICO POSTO DI MANOVRA LATO COLONNA LA ZONA DI AZIONE NON CHIARAMENTE VISIBILE DEVE ESSERE SERVITA SOLO CON L'AUSILIO DI UN SECONDO OPERATORE CON INCARICO DI SEGNALAZIONE.

NOTA BENE: Le portate indicate sono quelle massime ammissibili per la struttura della gru: esse devono essere congruenti con la stabilita del veicolo su cui e installata la gru. In caso controrio, esse devono essere apportunamente ridatte (vedi pog. 15).

