




DIAGRAMMA DI CARICO

LOAD DIAGRAM

LASTDIAGRAMM

550 A3



(*): Solo con avvolgitubo – Only with hose reel – Nur mit Schlauchbandspule



Le portate dell'argano possono essere inferiori a seconda del modello di argano installato. Per ricavare le portate nette per uso attrezzo è necessario sottrarre dai carichi il peso proprio dell'attrezzo.



The winch loads may be lower depending by the model of winch installed. To obtain the net capacities for tool, it's necessary to subtract the tool weight from the loads.



Die Tragfähigkeiten der Seilwinde können niedriger je nach dem installierten Windenmodell sein. Um die Nettolasten für Gerät zu berechnen, ist es notwendig, das Eigengewicht des Gerätes von der Lasten abzuziehen.